



\* Размеры для справок.

1. При установке поз. 3 отверстия в кронштейне и в хомуте сверлить по отверстиям вкладыша по месту.

2 Винты поз. 8 стопорить по НГВ. 019.001 вид 31 Г. ОСТ 107.460091.014-2004 вид 25С.

3. Деталь поз. 6 ставить на клею

③ ПУ-2 ОСТ 4 Г. 029.004. 88-НП ТУ 38-105.540-85.

4. Общие технические требования по ОСТ 4 Г. 070.015.

② 5. Покрытие: Эмаль ХВ-518 защитная ТУ 6-10-966-75. В.Ж1.

ЕСКД

3	XЖ064335	М/64	29.12.82
2	XЖ055588	Л/04	29.12.82
1	XЖ054089	Л/04	29.12.82
	XЖ042203	Л/04	29.11.82
	XЖ033578	Л/04	22.5.78
Изм. Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб.	Ядыкин	Л/04	4.5.78
Проб.	Кузьмин	Л/04	4.5.78
Т. контр.	Виноградова	Л/04	4.5.78
Гл.к. разр.	Зозин	Л/04	4.5.78
Н. контр.	Лобанова	Л/04	4.5.78
Утв.	Осиночкин	Л/04	4.5.78

XЖ4.132.239СБ

Кронштейн  
Сборочный чертёж

Литера	Масса	Масштаб
001	2,1	1:2
Лист	Листов 1	